

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по заряду батареи	2
Техническое обслуживание	3
Характеристики	4
Комплектация	5
Меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями	5
Критерии предельного состояния	7
Действия в случае инцидента, критического отказа или аварии	8
Ремонт аккумуляторной батареи	8
Срок службы изделия	9
Срок и условия хранения	9
Транспортировка	10
Утилизация	11
Сертификация	11
Гарантийные обязательства	12

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ БАТАРЕИ

Используйте только оригинальное зарядное устройство RCB-5V-2A, поставляемое в комплекте с лазерным уровнем Rokodil Ray Pro, Rokodil Ray Max или Rokodil Ray Air для аккумуляторной батареи RBB-3.7V-4.8A.

Аккумуляторная батарея поставляется в частично заряженном состоянии. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Подключите зарядное устройство в сеть переменного тока с напряжением 100–240 В, после чего подключите аккумулятор к зарядному устройству.

Зеленый индикатор загорается при полном заряде аккумулятора. Если при зарядке красный индикатор не светится, мигает или возникают другие неисправности, обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8 800 775-56-29, на электронную почту service@rokodil.ru или через онлайн чат на официальном сайте rokodil.ru

Не допускайте полного разряда аккумулятора, это уменьшит срок его службы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аккумуляторная батарея не нуждается в постоянном техническом обслуживании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная емкость	4800 мАч
Тип аккумулятора	литий- ионный
Номинальное напряжение	3,7 В
Максимальное напряжение заряда	4 В
Рабочая температура	-20...50°C
Температура хранения	5...40°C
Размеры (без упаковки)	70×39×20
Вес (нетто)	100 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блистер-упаковка	1 шт.
Евробуклет-инструкция	1 шт.
Аккумуляторная батарея Rokodil RBB 3.7V-4.8A	1 шт.

Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем, с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУ- ЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ

Не разбирайте аккумулятор. Если во время работы аккумуляторный блок

получил повреждения, немедленно прекратите работу и отключите его от устройства/сети. В противном случае может произойти перегрев блока, что приведет к ожогам или даже взрыву.

Не используйте зарядное устройство с перебитым или оголенным электрическим кабелем.

Не допускайте контакта проводника с клеммами аккумулятора. Не кладите аккумулятор рядом с металлическими предметами. Не допускайте попадания воды в аккумулятор. Короткое замыкание аккумулятора может привести к увеличению тока, перегреву, возгоранию или поломке.

При утилизации аккумулятора не бросайте его в огонь, это взрывоопасно.

Будьте аккуратны при работе, защищайте аккумулятор от падений и ударов.

Если электролит попал в глаза,
немедленно промойте их водой
и обратитесь за медицинской помощью
к врачу

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Перечень критических отказов	Действие
Искрение аккумулятора	Обратиться в сервисный центр
Появление постороннего шума	
Вздутие аккумулятора	
Появление дыма	

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При обнаружении неисправностей в работе оборудования необходимо прекратить его использование и обратиться в сервисный центр по номеру 8 800 775-56-29, по электронной почте service@rokodil.ru или через онлайн чат на официальном сайте rokodil.ru

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Ремонт аккумуляторной батареи необходимо производить только в сертифицированных сервисных центрах. Запрещено самостоятельно вскрывать и про-

изводить ремонт устройства. Самостоятельное вскрытие или ремонт могут привести к выходу устройства из строя и (или) поражению электрическим током.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы составляет 2 года с момента даты изготовления изделия. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 2 лет хранения без предварительной проверки.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения — 5 лет при условии выполнения правил по хранению аккумулятора.

Аккумулятор должен храниться при температуре от 5 до 40°С в сухом месте при относительной влажности воздуха до 80%, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение или любые другие механические воздействия на упаковку при транспортировке, способные повредить аккумулятор.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE – 2002/96/EC). Отслуживший свой срок аккумулятор и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Аккумуляторная батарея соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 1 год со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации. При механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока.

Гарантия снимается при наличии следов вмешательства в целостность изделия.

Изготовитель

YANGZHOU BOKA PHOTOELECTRIC
TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес

No. 192, Ji'an North Road, Hanjiang
District, Yangzhou City, Jiangsu
Province, China

**Уполномоченное изготовителем лицо
(импортер)**

ООО «Р-ДИСТРИБУЦИЯ» 195267, РФ,
г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения,
д. 86, к. 1, офис 12-Н

Сделано в КНР

Дата изготовления

Февраль 2026 года



rokodil.ru



В Г Р Ы З А Е Т С Я В Д Е Л О

RBB-3.7V-4.8A

Аккумуляторная батарея

Руководство
по эксплуатации